


LIGAR A ZAP BOX



- 1 Ligue o cabo de antena (não fornecido) da sua entrada satélite à fichas LNB IN 1 e LNB IN 2 da sua ZAP BOX.
- 2 Ligue a ZAP BOX à sua televisão de acordo com as características da sua TV (HDMI/Scart).
- 3 Ligue o cabo de alimentação entre a ficha de alimentação da ZAP BOX e a corrente eléctrica. Só deve ligar a ficha de alimentação à corrente eléctrica depois de todas as outras ligações estarem efectuadas de forma correcta.

Insira o cartão de acesso com a seta na direcção da ranhura do painel frontal da ZAP BOX (este fica 1 cm fora da ZAP BOX).

ACTIVAR A ZAP BOX

Após efectuar as ligações siga estas instruções:


- 1 Ligue a sua televisão e pressione a tecla do comando.
- 2 Selecciono o idioma dos menus e mensagens que pretende que seja adoptado pelo software do equipamento.
- 3 Verifique a qualidade e potência do sinal de transmissão (sendo o sinal fraco aparece um indicador a vermelho na imagem, e, neste caso, deverá contactar o serviço de Apoio ao Cliente).



- 4 Faça a pesquisa automática de canais.
- 5 Siga as instruções que surgem no ecrã.

NOTA: Desligue e volte a ligar a sua ZAP BOX com frequência. Se aparecer um ecrã com a informação de uma nova versão de software disponível, escolha a opção SIM. Durante a actualização de software o ecrã fica negro. Não desligue o equipamento e aguarde que surja novamente a emissão.

COMANDO



ANGOLA

Centro de Apoio ao Cliente:
935 555 500
07:00 às 24h00. Todos os dias da semana.

MOÇAMBIQUE

Centro de Apoio ao Cliente:
95 500
08:00 às 22h00. Todos os dias da semana.

www.zap.co.ao

ZAP BOX
SATÉLITE

HD+
DVR

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

HD TV
zap

IMAGEM ALTA DEFINIÇÃO 16:9

SOM DOLBY DIGITAL 5.1

ATÉ 250 HORAS DE GRAVAÇÃO

CONTROLO DA EMISSÃO



NOTA Para ligação a outros equipamentos consulte o manual de utilização.

zãp

BEM-VINDO AO MUNDO DA TELEVISÃO DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO

A sua nova **ZAP BOX** tem para si inúmeras vantagens que vão mudar a forma como vê televisão.

A partir de agora decida o que quer ver e quando quer ver. Com a **ZAP BOX** pode parar a emissão sempre que quiser e reiniciá-la onde a deixou. Pode ainda voltar a ver uma cena que decorreu nos últimos 90 minutos, bastando para tal retroceder a emissão.

Com a sua **ZAP BOX** grave ainda com qualidade digital até 250 horas dos seus programas preferidos e veja-os sempre que quiser.

COMANDO DIGITAL

A **ZAP BOX** inclui um comando universal previamente programado mas este pode também passar a controlar a sua TV e/ou DVD. Para programar o comando da **ZAP BOX**, basta seguir as instruções:

1. Ligue a TV.
2. Pressione e solte a **tecla TV** do comando da **ZAP BOX**.
3. Pressione a **tecla Pesquisa** até que a luz verde da **tecla TV** pisque duas vezes.
4. Pressione as **teclas** numéricas **9 | 9 | 1**. A luz verde da **tecla TV** piscará duas vezes.
5. Aponte o comando para a sua televisão.
6. Pressione a **tecla** **OK**.
7. Aponte o comando para a televisão. Pressione a **tecla P+** várias vezes até que a televisão se desligue (cada vez que pressiona a **tecla P+** o comando envia dados do código seguinte existente em memória).
8. Quando a TV se desligar, pressione a **tecla Pesquisa** para guardar este código.

NAVEGAR NOS MENUS

A **tecla** **MENU** abre o menu principal que permite o acesso às seguintes funcionalidades: Guia TV, Mosaico e Definições.



Para navegar pelos diferentes menus e ecrãs da **ZAP BOX** utilize as **teclas** **←** e a **tecla** **OK** do comando para confirmar a sua escolha.



NOTA Veja em detalhe o comando no verso deste guia de utilização rápida

CONSULTAR A PROGRAMAÇÃO

Pode consultar toda a programação utilizando:

- **Barra de Programação**, onde encontra a programação actual e seguinte do canal (pressione a **tecla** **I** do comando);
- **Guia TV**, que dispõe da programação para os 7 dias seguintes (pressione a **tecla** **Guia TV** do comando).



CONTROLAR A EMISSÃO

Para fazer uma pausa sobre a emissão pressione a **tecla** **II**. Ao fazer play recomeça onde parou.

Se quiser retroceder na emissão pressione a **tecla** **⏮** até ao momento desejado.



GRAVAR E VER OS SEUS PROGRAMAS

GRAVAR NO MOMENTO: Com o gravador digital da sua **ZAP BOX** pode armazenar até 250 horas dos seus programas favoritos. Assim, sempre que quiser gravar um programa que está a ver, basta carregar na **tecla** **RECORD** do comando.

AGENDAR UMA GRAVAÇÃO: Através do Guia TV pode ainda agendar a gravação de um determinado programa.



VER UMA GRAVAÇÃO: Para ver uma gravação já efectuada anteriormente, basta ir ao menu Gravações e pressionar a **tecla** **OK**.

Sempre que vê uma gravação e ao carregar na **tecla** **I** do comando, surge a barra de gravação. Com esta tem acesso a informação sobre a gravação que está a ver, podendo até seleccionar outras gravações disponíveis.



CRIAR LISTA DE FAVORITOS

Na opção Definições do menu principal pode criar as suas listas de canais favoritos (até um limite de 5 listas) e assim encontrar rapidamente os seus canais preferidos.

